

## UNIMAX25 Battery

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Σημείωμα για τον χρήστη:

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Joyetech! Παρακαλούμε διαβάστε το φυλλάδιο προσεχτικά πριν τη χρήση. Αν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν και τη χρήση του, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

### Εισαγωγή:

Η μπαταρία UNIMAX 22/25 παρουσιάζει δύο εναλλακτικές λειτουργίες: άμεσης απόδοσης και σταθερής απόδοσης τάσης μαζί με προστασία διπλού κυκλώματος. Είναι μικρό αλλά δυνατό. Το πολυτελές τελείωμα με τα ανταλλάξιμα πολύχρωμα αυτοκόλλητα κάνουν τη μπαταρία UNIMAX 22/25 σύγχρονη και μοναδική.

### Τρόπος Χρήσης:

Power On/Off: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές διαδοχικά και το φωτάκι θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση. Με τον ίδιο τρόπο κλείνει.

### Άτμισμα:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί και εισπνεύστε. Αφήστε το και εκπνεύστε.

### Φόρτιση:

Φορτίστε εύκολα το UNIMAX 22/25 συνδέοντάς το στον υπολογιστή ή σε αντάπτορα πρίζας με καλώδιο USB. Όταν φορτιστεί πλήρως, το φωτάκι θα σβήσει.

### Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας άμεσης απόδοσης και σταθερής απόδοσης τάσης:

Όταν η συσκευή είναι κλειστή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ατμίσματος για να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας άμεσης απόδοσης (άσπρο λαμπτάκι) και σταθερής απόδοσης τάσης (πορτοκαλί λαμπτάκι). Αφήστε το κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία.

### Λειτουργίες

#### Προστασία από βραχυκύλωμα:

1. Η παροχή ρεύματος θα σταματήσει αυτόματα και χρειάζεται φόρτιση για να ξαναλειτουργήσει.
2. βραχυκύλωμα πριν τη χρήση: το λαμπτάκι αναβοσβήνει 5 φορές και μετά η συσκευή θα κλείσει.
3. βραχυκύλωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης: το λαμπτάκι θα αναβοσβήνει 3 φορές πριν βραχυκυκλώσει (επαναφορά).

#### Προστασία απότοποτητής:

Πατήστε το κουμπί ατμίσματος για 15 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε την απόδοση, και θα αναβοσβήσει το άσπρο λαμπτάκι 10 φορές. Αφήστε το κουμπί και το λαμπτάκι θα σβήσει.

#### Προστασία από χαμηλή τάση:

όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 3.3V το λαμπτάκι θα αναβοσβήσει 40 φορές και η συσκευή θα κλείσει και δε θα ξανανοίγει.

#### Εξέταση αντίστασης:

1. όταν η αντίσταση εξόδου είναι >5ohm, λαμπτάκι θα αναβοσβήσει αργά αν πατήσετε το κουμπί ατμίσματος.
2. όταν η αντίστασης εξόδου είναι <0.2ohm, το λαμπτάκι θα αναβοσβήσει γρήγορα 5 φορές, δείχνοντας χαμηλή απόδοση ή πιθανό βραχυκύλωμα.

#### Λειτουργία ένδειξης μπαταρίας:

Το λαμπτάκι θα αναβοσβήσει αργά ή θα παραμείνει αναμμένο αν τα επίπεδα μπαταρίας είναι υψηλά, στην αντίθετη περίπτωση το λαμπτάκι αναβοσβήνει συχνά. Το λαμπτάκι αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα όταν συνδεθεί με καλώδιο USB και μετά σβήνει.

Επίπεδο μπαταρίας	Λαμπτάκι
60%-100%	Μένει αναμμένο
30%-59%	Αναβοσβήνει αργά
10%-29%	Αναβοσβήνει συχνά
0%-9%	Αναβοσβήνει συνέχεια

**Χρήση μπαταρίας:** 1. Χρησιμοποιήστε σωστό εξοπλισμό φόρτισης από αναγνωρισμένους εμπόρους. 2. Διαλέξτε καλές μπαταρίες από αναγνωρισμένες εταιρείες. 3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σε σκληρή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 4. Κλείστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 5. Καθαρίστε τη συσκευή και τα μέρη της με ένα στεγνό πανί όταν χρειαστεί. 6. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο κάλυμμα. 7. Μην αφήνετε τις μπαταρίες που φορτίζουν από την προσοχή σας. 8. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες συνθήκες κρύου, ζέστης ή στο φως του ήλιου. 9. Κρατήστε την μακριά από υγρά.

**Προφυλάξεις:** 1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καταιγίδα ή μέσα σε πολύ σκόνη. 2. Χρησιμοποιήστε σωστά τη θύρα USB και το φορτιστή. Αποσυνδέστε όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. 3. Μη βάζετε τη συσκευή στην τσέπη σας ή στην τσάντα κατευθείαν. Να μην έρχεται σε άμεση επαφή με κέρματα, κοσμήματα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 4. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο φορτιστή με φορτίο φόρτισης 5V/1A. 5. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κρατήστε τα μακριά από εύφλεκτο αέριο, υγρό ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** 1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά 2. Το προϊόν δεν συνίσταται για χρήση από άτομα με καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα 3. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με εγκύων ή θηλάζουσες γυναίκες, άτομα αλλεργικά ή ευαίσθητα στην νικοτίνη. 4. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα, υψηλή πίεση ή διαβήτη.

**Προσοχή** 1. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός. 2. Μην αφήνετε το UNIMAX 22/25 εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας είναι θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 45°C κατά τη φόρτιση και -10°C με 60°C κατά τη χρήση. 3. Μην επιχειρήσετε να συνδύασετε το UNIMAX 22/25 με μέρη ηλεκτρονικού τσιγάρου άλλης εταιρείας. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση βλάβης εξ αιτίας τέτοιας χρήσης.

Manufactured by Joyetech

Email: [info@joyetech.com](mailto:info@joyetech.com)

Web: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

MADE IN CHINA

